

Användarguide och felsökningsguide utav Orexis FTH 1,2,3



Upstart

1. Anslut nätadaptern till ett vägguttag (220V) och andra änden till ingången [8]
2. En nätverkskabel ansluts mellan dator (alt. en router) och utgången [9]
3. Följ anvisningarna från den tjänsteleverantör som ni tecknat abonnemang med.

Beskrivning utav lampor/dioder på omvandlaren

1. **Full duplex** = Lyser när konvertern arbetar i full duplex (finns ej på FTH 1).
2. **Länk/trafik** = Fast sken, fiber länk. Blinkande sken, trafik över fiberport.
3. **Kraft** = Visar med fast sken att spänning till konvertern finns.
4. **100 Mbps** = Bekräftar att konvertern arbetar och tillåter trafik hastighet upp till 100 Mbps.
5. **Full duplex** = Lyser när konvertern arbetar i full duplex mot datorn.
6. **Länk/trafik** = Fast sken, koppar länk. Blinkande sken, trafik över kopparport.

Felsökning

	JA	NEJ
• Lyser Kraft [3]?	Se nästa fråga	Kontrollera adapter och driftspänning till omvandlaren.
• Lyser fiberlänk [2]?	Se nästa fråga	Ring Support/Felanmälan.
• Lyser Länk/trafik [6]?		Kontrollera så att dator (alt. en router) är påslagna och att nätverkskabel finns mellan de och omvandlaren. (Om ni har en FTH 1 omvandlare kontrollera att nätverkskabeln sitter i det högra uttaget).